



Sicherheitsinformationen Dartautomaten

Achtung! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Werfen Sie die Darts nur auf die Dartscheibe und achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Wurfbereich aufhalten.

Verwenden Sie ausschließlich Dartpeile mit einer Kunststoffspitze und dem in der Anleitung angegebenen Maximalgewicht.

Befestigen Sie diesen Artikel immer an einer dafür geeigneten Wand.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Lagern Sie (Spiel-) Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar.

Bitte setzen Sie sich nicht auf die Ware und stützen Sie sich nicht mit vollem Körpergewicht darauf, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.

Bitte trennen Sie die Stromversorgung bevor Sie das Gerät reinigen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert werden, um Überhitzung zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der angegebenen Spannung.

Achten Sie darauf, das Stromkabel zu schützen. Vermeiden Sie, dass jemand darauf tritt oder es von Gegenständen eingeklemmt wird. Beachten Sie besonders die Kabel an den Steckern, die entsprechenden Steckdosen und die Ausgangsbuchsen am Spielgerät. Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel, da dies zu Brandgefahr oder elektrischen Schlägen führen kann. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies birgt eine Brand- und Stromschlaggefahr.

Bitte überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen oder Defekte feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker. Öffnen oder reparieren Sie den Artikel nicht selbst.

Um Schäden zu vermeiden, halten Sie jegliche Flüssigkeiten von dem Artikel fern und stellen Sie ihn nicht an feuchten oder nassen Orten auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.

NK Shopping GmbH, Wellhaarstraße 10, 48683 Ahaus, Deutschland
Geschäftsführerin: Claudine Klemt, Christoph Naber
Tel.: 02567/6603702, E-Mail: service@billardshop.de

Registergericht: Amtsgericht Coesfeld, Registernummer: HRB 15171
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE295650128